

QUICK START GUIDE

manuál k produktům
překlad originálu



MODELY

M2

M3

M4

M5

M6

1-210-0340-2



www.puqpress.com/manuals

6 UPOZORNĚNÍ

Další informace naleznete v rozšířené online příručce o bezpečné instalaci a provozu.



ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

PUQpress je určen jako plně automatické pěchovadlo kávy. Umletou kávu lze pěchovat nastavitelnou silou.

PUQpress je určen pouze pro vnitřní použití.

Jakákoli úprava PUQpress může mít důsledky pro bezpečnost, záruku a správné fungování.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

6 UPOZORNĚNÍ

- Před instalací nebo použitím PUQpress se ujistěte, že jste si plně přečetli a porozuměli pokynům v tomto manuálu. Uchovejte tento manuál pro budoucí použití.
- Používejte PUQpress pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu.
- PUQpress mohou používat pouze osoby ve věku od 18 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání PUQpress bezpečným způsobem a rozumí jim. související nebezpečí.
- Nikdy nedovolte dětem hrát si s PUQpress. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození PUQpress.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy neponořujte kabely, zástrčky nebo samotný PUQpress do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Před prováděním údržby nebo čištění PUQpress vždy vypněte PUQpress, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Před prováděním údržby nebo čištění PUQpress vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Dojde-li k problémům, vždy odpojte PUQpress od zdroje napájení a dalšího zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy nepoužívejte PUQpress, pokud je PUQpress, kabel nebo zástrčka poškozená. Jakékoli požadované opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní personál.


Z tohoto důvodu se obraťte na servisní středisko nebo na svého prodejce. Používání PUQpress, pokud je PUQpress, kabel nebo zástrčka poškozeno, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

6 VAROVÁNÍ


- S mlýnkem na kávu zacházejte vždy ve dvou lidech opatrně. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození mlýnku na kávu.
- Před použitím vždy seřídte spodní svorku. Pokud tak neučiníte, dojde k vystavení nebezpečných pohyblivých částí.
- Nikdy nevkládejte ruku (nebo jiné končetiny) mezi základnu PUQpress a spodní svorku. Riziko skřípnutí.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy nebo změny na PUQpress. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

- Nikdy nepusťte PUQpress a vyhněte se nárazům. Pokud tak neučiníte, dojde k poškození PUQpress.
- Nikdy neodpojujte PUQpress taháním za kabel. Vždy uchopte zástrčku a zatáhněte.
- Vždy umístěte PUQpress na rovný povrch bez vibrací.
- Nikdy neprovozujte PUQpress ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Ujistěte se, že se filtrační páka po nastavení nekroučí.
- Ujistěte se, že kabely vedete vodítky kabelů a sponou na spodní straně. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kabelů.
- K čištění základny pěchovadla nepoužívejte vlhký/mokrý hadřík. Mletá káva se přichytí k základně tamperu.


NASTAVENÍ DRŽÁKU/SVORKY FILTRAČNÍ PÁKY




1. Mírně povolte šrouby spodní svorky. Použijte dodaný T-klíč. ❶
2. Posuňte svorku dolů. ❶



3. Vložte filtrační páku mezi svorky. ❷
4. Otáčením nastavovacího kolečka ve směru hodinových ručiček posuňte spodní svorku nahoru proti filtrační páce. ❷
5. Mírně utáhněte šrouby spodní svorky. Použijte dodaný T-klíč.




6. Vyjměte filtrační páku. ❸
7. Utáhněte šrouby spodní svorky pomocí T-klíče. ❸
8. Vložte filtrační páku mezi horní a spodní svorku a zkontrolujte, zda se páka snadno zasune.
9. Jestliže je filtrační páka moc volná ve svorkách, opakujte proces znovu od bodu 2.




10. Ujistěte se, že filtrační páka není nakřivo při vložení so svorky ④


UMÍSTĚNÍ MLÝNKU



- 1.** Posuňte zadní část PUQpressu přes okraj stolu nebo baru, kde chcete mlýnek umístit. ⑤
- 2.** Připojte napájecí kabel do PUQpressu. ⑤



- 3.** Zvedněte mlýnek na kávu dvěma osobami a vedte napájecí kabel mlýnku na kávu shora dolů skrz PUQpress. ⑥
- 4.** Uasďte mlýnek na PUQpress. ⑥



5. Protáhněte napájecí kabely PUQpressu a mlýnku na kávu otvorem pro napájecí kabel 7
6. Opatrně posuňte sestavu zpět nastů nebo bar.

ZAPNUTÍ PUQPRESSU

1. Zasuňte druhou stranu napájecího kabelu do zásuvky.
2. Zapněte PUQpress pomocí vypínače **on/off** do polohy I.

POUŽITÍ PUQPRESSU

1. Vyrovnějte namletou kávu do filtrační páky.
2. Vložte filtrační páku mezi horní a spodní svorku.
3. PUQpress automaticky spustí pěchování kávy. Bezkontaktní senzor detekuje kovovou filtrační páku.
4. Počkejte, dokud PUQpress neupěchuje kávu.
5. Po úplném cyklu, který trvá přibližně 1,5 sekundy, vyjměte filtrační páku.

NASTAVENÍ SÍLY PĚCHOVÁNÍ

Upravte sílu pěchování pomocí displeje a tlačítek:

1. Stiskněte **horní tlačítko** pro zvýšení síly.
2. Stiskněte **dolní tlačítko** pro snížení síly.

ČIŠTĚNÍ PUQPRESSU

Očistěte kryt PUQpressu vlhkým hadříkem. Přehled intervalů čištění naleznete v tabulce.

Část	Čistící metoda interval	
Základna tamperu (spodní část)	Suchý hadřík	Denně
Základna tamperu (celá)	Suchý hadřík	Denně
Vrchní svorka (když je základna tamperu dole)	Suchý hadřík	Týdně
Magnetický senzor	Kartáček	Denně


ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY TAMPERU

Čistěte základnu pravidelně:


1. Stiskněte **tlačítko nastavení**. Základna tamperu se v čistící poloze posune dolů.
2. Natočte mlýnek o 90°.




3. Vyšroubujte šroub základny tamperu otáčením imbusového klíče proti směru hodinových ručiček 8
4. Vyjměte šroub.



5. Odšroubujte základnu tamperu otáčením proti směru hodinových ručiček. 9
6. Očistěte tamper pomocí kartáčku nebo suchým hadříkem.



7. Zašroubujte tamper nazpět po směru hodinových ručiček. 10
8. Vložte šroub.



9. Zašroubujte šroub nazpět po směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče. 11
10. Natočte mlýnek zpět do původní pozice.
11. Znovu stiskněte **tlačítko nastavení**. Základna tamperu se posune nahoru do původní polohy.



precision
coffee
tamper

PUQpress is a product of Barista Technology B.V.



Barista Technology B.V.

info@baristatechnology.com

Kotterstraat 14, 3133 KW Vlaardingen, The Netherlands

[PUQPRESS.COM](https://puqpress.com)